

Elkington

Monteringsanvisning Waldor S

Om befintlig öppning saknas, skär ut tillräckligt stort hål som tillåter 5 mm:s mån runt om ramen.

Skruva fast infästningsdetaljerna på ramens ovan- respektive undersida. När ramen är förankrad och luckan stängd i ramen kan önskad beläggning placeras i luckan. Ett 2 mm:s spel behövs alltid mellan luckan och omgivande beläggning.

När beläggningsen av luckan är klar, öppna luckan försiktigt för att avgöra om någon detaljustering är nödvändig för att ovanstående spel ska finnas.

Om sådan justering behövs, öppna lucka helt, lossa gångjärnsdetaljerna och flytta luckan efter önskemål samt skruva därefter fast gångjärnsdetaljerna. Prova igen om luckan öppnar och stänger tillfredsställande.