

Elkington

MONTERINGSANVISNING DRAIN KLASS F

1. Schakta till erforderligt djup.
2. Lägga en 25 cm tjock betongbädd.
3. Rekommenderad tjocklek på betongform runt rännorna: 25 cm.
4. Börja med att lägga den djupaste sektionen först. Sektionerna skall läggas enligt deras nummer i fallande ordning. Pilarna indikerar fallriktningen. Sätt ihop sektionerna uppifrån och ned. Se till att ingen jord eller betong kommer emellan sektionerna. För korrekt tillpassning lägg ett galler i de två sista sektionerna.
5. Fyll upp med betong enligt nedan:

Gatsten. En fog mellan ränna och sten på 1,5 cm av beständig elastisk fogmassa rekommenderas. Betong skall täcka 3/4-delar av rännan.

Asfalt. Kan läggas intill rännan.

Betongbelagd yta. Då en utjämningsfog är föreskriven, skall den placeras mellan rännans betongform och övrig betong ca 25 cm från rännan.
6. Omgivande yta skall alltid ligga 2-3 mm över rännans överkant.
7. För att skydda rännan från sammanpressning vid betongifyllning ska tråklossar eller annat hårt material läggas i.
8. För rännor med vertikal anslutning ska det prefabricerade hålet sågas upp med hålsåg för betong.