

Elkington

Visedge Monteringsanvisning

1. Placera locket i ramen, skruva i bultarna. Tillåt ett spel om 1 mm mellan lock och ram.
2. Justera ramen till önskad nivå med hjälp av träbitar eller annat lämpligt material.
3. Gjut fast ramen och se till att PVC-skarvarna hålls rena.
4. När fastgjutningen har stelnat och installationen av mattan ska påbörjas, ta bort skyddstapen från PVC-skarvarna på ramen och locket och applicera mattan.
5. Skär till mattan för locket och se till att kanterna ligger dikt mot PVC-skarvarna samt skär ut för locknyckelurtagen.
6. Limma fast mattan.
7. Svetsa kanterna vid PVC-skarvarna på lock och ram enligt mattillverkarens instruktioner.
8. Skruva fast urtagsbrickorna och låsskruvarna.