

# Elkington

## Monteringsanvisning CAD C

1. Sätt in ramen i öppningen. Observera att öppningen måste vara 5 mm större.
2. Skruva fast ramen vid fixeringspunkterna.
3. Avlägsna luckan från ramen genom bultarna.
4. Ta bort plastproppen innan du sätter i nyckeln i låset. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att låset ska fungera korrekt.
5. Sätt tillbaka luckan.

